


4 Piece Deep Seating Set

ITM. / ART. 1902439

ASSEMBLY / CARE & USE INSTRUCTIONS

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
THE ITEM IS INTENDED FOR OUTDOOR DOMESTIC USE ONLY, NOT FOR COMMERCIAL USE.



PIÈCE	A	B	C	D	E
IMAGE					
QTÉ	2	2	2	2	2
PIÈCE	AA M8x45	BB	CC	DD	EE
IMAGE					
QTÉ	8	8	8	8	2

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **1-888-690-9800** or email us at cs@sunvillahome.com
8:30 a.m. – 5:00 p.m. PT / 11:30 a.m. - 8:00 p.m. ET, Monday - Friday. English and Spanish.

PREPARATION

Before beginning to assemble this product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble this product. Stop and call our customer service center.


Estimated Assembly Time: 60 minutes. Tools Required for Assembly: Wrench (included).




SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product. It should not be used as a toy or tool. Children should not engage in the operation, assembly, removal, or disassembly of the product.


Step # 1




Step # 2



Step # 3



Step # 4



CARE AND MAINTENANCE


Frame and fabric

- Hand wash with mild soap and rinse thoroughly with water. Dry with a soft cloth.
- Do not use abrasive cleaners or scrub too rough as it may mar the surface.

Chair fabric

Sunbrella® fabric should be cleaned regularly. Brush off any loose dirt and wash with a mild soap and lukewarm water solution. For stubborn stains and mildew, wash with a solution of 236 ml (1 cup) of bleach and 59 ml (1/4 cup) of mild soap per 3.8 l (1 gallon) of water. Rinse thoroughly to remove soap. Allow fabric to air dry.


Note: Do not machine wash.




PART NO.	F	G	H	FF M6x35	EE
PICTURE					
QTY	2	1	1	12	1

NOTE: Do not completely tighten bolts until Step #3.


Step # 1



Step # 2



Step # 3




CARE AND MAINTENANCE


Frame

- Hand wash with mild soap and rinse thoroughly with water. Dry with a soft cloth.
- Do not use abrasive cleaners or scrub too rough as it may mar the surface.

Step # 4



PART NO.	I	J	K	L
PICTURE				
QTY	1	3	3	2



Sofa Pre-Assembled

CARE AND MAINTENANCE

Frame and fabric

- Hand wash with mild soap and rinse thoroughly with water. Dry with a soft cloth.
- Do not use abrasive cleaners or scrub too rough as it may mar the surface.

Chair fabric

Sunbrella® fabric should be cleaned regularly. Brush off any loose dirt and wash with a mild soap and lukewarm water solution. For stubborn stains and mildew, wash with a solution of 236 ml (1 cup) of bleach and 59 ml (1/4 cup) of mild soap per 3.8 l (1 gallon) of water. Rinse thoroughly to remove soap. Allow fabric to air dry.

Note: Do not machine wash.

CARE AND MAINTENANCE

Periodic Maintenance For Your Stone Table Top

Your stone tabletop is coated at the factory with a protective stone sealer. The sealer provides resistance from stains and moisture and helps maintain the stone's natural color. For optimum protection, stone tops should be resealed every 6 to 12 months after it has been thoroughly cleaned of all dirt and debris. Stone sealer is available at most club and hardware stores. Use of placemats, table runners, and beverage coasters will help in the prevention of scratches, stains, and will catch potential spills. Use an outdoor furniture cover to protect your investment when not in use.

Cleaning Your Stone Table Top

Your stone table top is virtually maintenance free. Maintain the new look of your stone top by removing dust and dirt with plain water periodically. Occasionally rinse off your table top to prevent debris from settling in and to prevent stains or discolorations. You can also use a mild detergent mixed with water and scrub the table top with a soft, clean cloth or sponge. Immediately dry your table top after cleaning to prevent moisture penetration and water spots. Spills should be cleaned up immediately as they may begin to penetrate the sealant. For more thorough cleaning of the table top use a water-based biodegradable cleaner. Avoid ammonia-based cleaners, which can break down the sealant and possibly damage or discolor the stone. You should never use scouring creams, abrasive cleansers, vinegar cleaners, acid based products or any alkaline-based products such as ammonia, baking soda or borax.

Cold Climates

We recommend that your stone top be stored in a dry area in cold climates or be covered with a suitable outdoor furniture cover. Make a tent with the cover so that it is not touching any part of the tabletop, this will promote airflow and allow moisture to escape. It is possible that snow sitting on a tabletop for an extended period of time could cause moisture to penetrate the sealer. Stone is porous, and if moisture were to enter the stone and freeze, the stone may crack. Always seal the tabletop before each winter for added protection.

Hot Climates

The porous nature of stone leaves it susceptible to heat retention. Care and caution should be used when handling a stone top that has been subjected to lengthy sun exposure. It is recommended that you use this product under a protective shade canopy.

Cushion

To ensure longevity of your patio set each seat cushion is made with high density foam. With initial use the seat cushions may feel firm, but with continued use the cushions will continue to soften and provide the ultimate comfort for seasons to come.


Ensemble de Fauteuils Profonds 4 Pièces

ART. 1902439

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE, D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE :
À LIRE SOIGNEUSEMENT

PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE EXTÉRIEUR DOMESTIQUE SEULEMENT, ET NON À DES FINS COMMERCIALES.



PIÈCE	A	B	C	D	E
IMAGE					
QTÉ	2	2	2	2	2
PIÈCE	AA M8x45	BB	CC	DD	EE
IMAGE					
QTÉ	8	8	8	8	2

Questions? Pièces manquantes? Avant de retourner chez le détaillant, communiquer avec le service à la clientèle au **1-888-690-9800**, en semaine, entre 8 h 30 et 17 h (heure du Pacifique) ou entre 11 h 30 et 20 h (heure de l'Est), ou écrire à cs@sunvillahome.com. Service en anglais et en espagnol.


PRÉPARATION

Avant de commencer le montage, vérifier qu'il ne manque aucune pièce. Comparer le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et de la quincaillerie. Si une pièce manque ou est brisée, ne pas assembler le produit; appeler le service à la clientèle. Temps d'assemblage estimé : 60 minutes. Outils requis : Clé (comprise)


⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement le présent guide avant de commencer l'assemblage du produit. Ce n'est ni un jouet ni un outil. Les enfants ne doivent pas actionner, assembler, déplacer ou démonter le produit.


Étape 1




Étape 2



Étape 3



Étape 4




ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Cadre des chaises

- Nettoyer à la main avec une solution de savon doux et d'eau, puis rincer à fond. Sécher avec un linge doux.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou frotter trop vigoureusement, car cela pourrait abîmer la surface.

Tissu des chaises


Les tissus Sunbrella® doivent être nettoyés régulièrement. Enlever la saleté avec une brosse et laver avec une solution de savon doux et d'eau tiède. Pour les taches tenaces et les moisissures, utiliser une solution de 236 ml (1 tasse) d'agent de blanchiment et de 59 ml (1/4 tasse) de savon doux dans 3,8 l (1 gallon) d'eau. Rincer abondamment pour enlever le savon. Laisser le tissu sécher à l'air. N.B. : Ne pas laver à la machine.




PIÈCE	F	G	H	FF M6x35	EE
IMAGE					
QTÉ	2	1	1	12	1

N.B.: Ne pas serrer complètement les vis avant l'étape 3.


Étape 1



Étape 2



Étape 3








ENTRETIEN ET NETTOYAGE


Cadre des chaises

- Nettoyer à la main avec une solution de savon doux et d'eau, puis rincer à fond. Sécher avec un linge doux.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou frotter trop vigoureusement, car cela pourrait abîmer la surface.

Étape 4



PIÈCE	I	J	K	L
IMAGE				
QTÉ	1	3	3	2



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Cadre des chaises

- Nettoyer à la main avec une solution de savon doux et d'eau, puis rincer à fond. Sécher avec un linge doux.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou frotter trop vigoureusement, car cela pourrait abîmer la surface.

Tissu des chaises

Les tissus Sunbrella® doivent être nettoyés régulièrement. Enlever la saleté avec une brosse et laver avec une solution de savon doux et d'eau tiède. Pour les taches tenaces et les moisissures, utiliser une solution de 236 ml (1 tasse) d'agent de blanchiment et de 59 ml (1/4 tasse) de savon doux dans 3,8 l (1 gallon) d'eau. Rincer abondamment pour enlever le savon. Laisser le tissu sécher à l'air. N.B. : Ne pas laver à la machine.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Entretien périodique du dessus de table en pierre

En usine, le dessus de table en pierre est recouvert d'un scellant qui le protège des taches et de l'humidité tout en préservant la couleur naturelle de la pierre. Pour une protection optimale, appliquer du scellant tous les six à douze mois, en prenant soin de bien nettoyer la surface au préalable. Le scellant est vendu dans la plupart des clubs-entrepôts et des quincailleries. Les napperons, les chemins de table et les sous-verres aident à prévenir les égratignures et les taches, et protègent la table de tout liquide renversé. Couvrir la table d'une housse pour meubles d'extérieur lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Nettoyage du dessus de table en pierre

Le dessus de table en pierre ne demande pratiquement aucun entretien. Pour qu'il reste comme neuf, nettoyer régulièrement la poussière et la saleté avec de l'eau. Rincer le dessus occasionnellement pour en retirer les débris qui pourraient s'incruster, et ainsi prévenir les taches et la décoloration. Il est aussi possible de frotter le dessus de table avec une solution de savon doux et d'eau à l'aide d'une éponge ou d'un linge propre et doux. Le sécher immédiatement après le nettoyage pour prévenir la pénétration d'humidité et les taches d'eau. Essuyer immédiatement tout liquide renversé, car il pourrait pénétrer le scellant. Pour un nettoyage en profondeur, utiliser un nettoyant biodégradable à base d'eau; éviter les nettoyants à base d'ammoniac, qui peuvent abimer le scellant et possiblement endommager ou décolorer la pierre. Ne jamais utiliser de crème à récurer, de nettoyants abrasifs ou à base de vinaigre, ni de produits acides ou alcalins (p. ex. ammoniac, bicarbonate de soude ou borax).

Par temps froid

Par temps froid, il est recommandé de ranger le dessus de table en pierre dans un lieu sec ou de le couvrir d'une housse pour meubles d'extérieur appropriée. Placer la housse de sorte qu'elle ne touche pas le dessus de table, ce qui favorisera la circulation de l'air et l'évacuation de l'humidité. Si de la neige reste longtemps sur la table, l'humidité risque de pénétrer le scellant. Comme la pierre est poreuse, l'humidité pourrait y pénétrer et geler, ce qui ferait craquer la pierre. Pour une meilleure protection, réappliquer du scellant sur le dessus de table avant chaque hiver.

Par temps chaud

Comme la pierre est poreuse, elle peut retenir la chaleur. Manipuler le dessus de table en pierre avec précaution s'il est resté longtemps au soleil. Il est recommandé d'utiliser ce produit à l'ombre.

Coussins

Pour assurer la durabilité de votre mobilier extérieur, les coussins de siège sont faits de mousse haute densité. Ils pourraient sembler fermes à la première utilisation, mais avec l'usage ils s'assoupliront et vous apporteront un confort sans égal des saisons durant.


4PC Juego para Patio con Asientos Amplios
ITM. / ART. 1902439

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO, USO Y CUIDADO

IMPORTANTE: CONSERVE PARA REFERENCIA FUTURA.

LEA CUIDADOSAMENTE ANTES

ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA USO COMERCIAL EN EXTERIORES.



PIEZA #	A	B	C	D	E
IMAGEN					
CANT	2	2	2	2	2
PIEZA #	AA M8x45	BB	CC	DD	EE
IMAGEN					
CANT	8	8	8	8	2

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar el producto a la tienda, llame a nuestro departamento de Servicio al Cliente al **1-888-690-9800** o envíe un correo electrónico a cs@sunvillahome.com, de lunes a viernes, de 8:30 am a 5:00 pm, hora del Pacífico de E.U.A o de 11:30 am a 8:00 pm, hora del Este de E.U.A.. Inglés y español.


PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar este producto, asegúrese que todas las piezas estén completas. Compare las piezas con el listado de contenido de piezas y de herramientas del empaque. No intente ensamblar el producto si faltase alguna pieza o si estuviera dañada. Si así fuera, no continúe y llame a nuestro centro de servicio al cliente. Tiempo estimado de ensamble: 60 minutos. Herramientas requeridas para el ensamble: Llave Inglesa (incluida)


! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Por favor lea con atención este manual completo antes de ensamblar o instalar el producto. Los niños no deben participar en la operación, el ensamblaje, remoción o desmontaje del producto.


Paso # 1




Paso # 2



Paso # 3



Paso # 4



CUIDADO Y MANTENIMIENTO


Armazón de la silla

- Lave a mano con jabón suave y enjuague bien con agua. Seque con un paño suave.
- No use limpiadores abrasivos ni talle muy fuerte ya que esto puede dañar la superficie.

Tela de la silla

La tela Sunbrella® debe limpiarse regularmente. Elimine toda la suciedad suelta y lave con una solución de agua tibia y jabón suave. Para manchas difíciles y moho, lave con una solución de 236 mL (1 taza) de blanqueador y 59 mL (1/4 de taza) de jabón suave por cada 3,8 L (1 galón) de agua. Enjuague bien para retirar el jabón.


Permita que la tela seque al aire. Nota: No lave a máquina.




PIEZA #	F	G	H	FF M6x35	EE
IMAGEN					
CANT	2	1	1	12	1

NOTA: No apriete por completo los tornillos hasta el #3.


Paso # 1



Paso # 2



Paso # 3




CUIDADO Y MANTENIMIENTO


Armazón de la silla

- Lave a mano con jabón suave y enjuague bien con agua. Seque con un paño suave.
- No use limpiadores abrasivos ni talle muy fuerte ya que esto puede dañar la superficie.

Paso # 4



PIEZA #	I	J	K	L
IMAGEN				
CANT	1	3	3	2



Sofá ensamblado

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Armazón de la silla

- Lave a mano con jabón suave y enjuague bien con agua. Seque con un paño suave.
- No use limpiadores abrasivos ni talle muy fuerte ya que esto puede dañar la superficie.

Tela de la silla

La tela Sunbrella® debe limpiarse regularmente. Elimine toda la suciedad suelta y lave con una solución de agua tibia y jabón suave. Para manchas difíciles y moho, lave con una solución de 236 mL (1 taza) de blanqueador y 59 mL (1/4 de taza) de jabón suave por cada 3,8 L (1 galón) de agua. Enjuague bien para retirar el jabón. Permita que la tela seque al aire. Nota: No lave a máquina.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento periódico para su mesa con superficie de piedra

Su mesa viene de fábrica con una cubierta con sellador protector para la superficie de piedra. El sellador proporciona resistencia a las manchas, la humedad y ayuda a mantener el color natural de la piedra. Para una protección óptima, las superficies de piedra se deberán de volver a sellar cada 6 a 12 meses después de que toda la suciedad y los residuos se hayan limpiado a fondo. El sellador de piedra está disponible en la mayoría de las ferreterías y tiendas especializadas. El uso de manteles individuales, caminos de mesa y portavasos lo protegerá de rayones, manchas y posibles derrames. Use una funda para muebles para exteriores y proteja el producto cuando no lo esté utilizando.

Limpiar la superficie de su mesa piedra

La mesa de piedra no requiere prácticamente ningún tipo de mantenimiento. Conserve su aspecto nuevo limpiando con agua periódicamente para eliminar el polvo y la suciedad. Enjuague la encimera, de forma recurrente, para evitar que los residuos se asienten en la superficie y se produzcan manchas o decoloraciones. También puede utilizar un detergente suave mezclado con agua, frotar la superficie con una esponja o un paño suave y limpio. Seque la encimera inmediatamente después de limpiarla, para evitar la penetración de humedad y la aparición de manchas de agua. Limpie inmediatamente cualquier derrame, puesto que podría penetrar en el sellador. Para una limpieza más profunda, utilice un limpiador biodegradable a base de agua. Evite los limpiadores a base de amoníaco, puesto que podrían debilitar el sellador y dañar o decolorar la piedra. Nunca utilice cremas o limpiadores abrasivos, limpiadores con vinagre, productos a base de ácido o cualquier producto con base alcalina, como amoníaco, bicarbonato de sodio o bórax.

Climas fríos

Recomendamos almacenar su mesa en un lugar seco durante los climas fríos o cubrir con una funda para muebles de exteriores. Haga una especie de carpa con la tapa, cuidando que no toque ninguna parte de la encimera. Esto facilitará el flujo de aire, permitiendo que la humedad se escape. Es posible que cualquier cantidad de nieve que permanezca sobre la encimera, durante un periodo prolongado de tiempo, provoque humedad, la cual podría penetrar el sellador. La piedra es porosa, así que, si la humedad entrara en ella, podría congelarse y agrietarse o romperse. Para mayor protección, selle la encimera antes de cada invierno.

Climas cálidos

La naturaleza porosa de la piedra la hace susceptible a la retención de calor. Utilice la debida atención y cautela al manejar cualquier encimera de piedra que haya sido expuesta al sol de manera prolongada. Se recomienda utilizar este producto bajo la sombra de algún toldo o carpa.

Cojín

- Para garantizar la durabilidad de su juego de patio, cada cojín de asiento está fabricado con espuma de alta densidad. Es posible que con el uso inicial los cojines del asiento se sientan firmes, pero con el uso continuo, los cojines se suavizarán, proporcionando la máxima comodidad para las temporadas futuras

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
3-1-4 Ikegami-Shincho
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 210-0832 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 1003, Block 2, 2388 Xiupu Road,
Pudong New Area, Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065